

Kit de sobreposición – Tornillo asegurado con silicona

Generalidades

- Las presentes instrucciones van dirigidas única y exclusivamente a un servicio técnico autorizado.
- Informe al cliente acerca de los puntos relevantes en materia de funcionalidad y seguridad.

Acerca de las presentes instrucciones

Las presentes instrucciones explican los pasos para asegurar por medio de silicona un determinado tornillo contra la entrada de agua durante la instalación del kit de sobreposición.

Utilice las presentes instrucciones sin falta únicamente junto con las instrucciones de manejo e instalación del kit de sobreposición.

Instrucciones adicionales necesarias

Estas instrucciones son un suplemento del manual de utilización, del manual de instalación y de la documentación de servicio técnico de su aparato, y solamente deberán utilizarse conjuntamente con dichos manuales. Los datos técnicos, el uso correcto, la estructura y función, así como las informaciones de seguridad deberán consultarse en los manuales.

Herramienta requerida

- Destornillador Phillips

Material requerido

- Silicona resistente a la temperatura

Piezas de chapa con aristas vivas

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de sufrir una lesión de corte por piezas de chapa con aristas vivas

Los trabajos con piezas de chapa con aristas vivas o detrás de las mismas pueden causar cortes en las manos.

- ▶ Proceda con precaución.
- ▶ Utilice el equipo de protección personal.



Condiciones previas

Controle si se cumplen las siguientes condiciones:

- Los aparatos han sido desconectados de la alimentación eléctrica.
- Los aparatos han sido desacoplados del suministro de agua y del sistema de eliminación del agua residual.
- El aparato está desacoplado del suministro de gas.
- Los aparatos están fríos.
- Las cámaras de cocción de ambos aparatos están vacías (porta-bandejas, panel de aspiración, bandejas...)

- En ambos aparatos se han vaciado con bomba todos los recipientes (recipiente colector, calentador y caja de desagüe) y todas las mangueras.
- Las conexiones de los productos de limpieza han sido retiradas.
- Todos los accesorios periféricos (campana o pantalla térmica) han sido retirados.
- Las piezas del kit de sobreposición están desembaladas y se ha comprobado la integridad del contenido.
- Para algunos trabajos están disponibles hasta cuatro personas o unos medios auxiliares alternativos para inclinar y levantar el aparato.

Montar el kit de sobreposición

1.		
.		Véanse las instrucciones de manejo e instalación del kit de sobreposición Convotherm 4.
.		
.		
15.		
16.		<p>Retire los 5 tornillos del techo del aparato utilizando un destornillador Phillips. No vuelva a utilizar estos tornillos.</p> <p>Aviso: El tornillo marcado con el destornillador Phillips está asegurado por medio de silicona contra la entrada de agua.</p>
17.		
.		Véanse las instrucciones de manejo e instalación del kit de sobreposición Convotherm 4.
.		
.		
22.		
23.		<p>Fije el adaptador intermedio con los 5 tornillos de cabeza avellanada suministrados. Pegue el tornillo marcado (en la parte inferior izquierda de la figura) de forma resistente al agua utilizando silicona, con el fin de impedir que el agua penetre en el sistema de control del aparato.</p>
24.		
.		Véanse las instrucciones de manejo e instalación del kit de sobreposición Convotherm 4.
.		
.		